

ПРАЙС НА ПРОДУКЦИЮ AIR TORQUE

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: www.airtorque.nt-rt.ru || aqr@nt-rt.ru

Наименование	Цена (без НДС)
Кран шаровый шаровой в сборе с пневмоприводом AIR TORQUE	5814 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE at045U-D-A F04-N-11DS	3737 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE at051U-D-A F03+F05-N-11DS	3500 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE at051U-D-A F04-N-11DS	4153 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE at101U-D-A F05+F07-N-14DS	4212 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE at301U-D-A F07+F10-N-17DS	8760 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE at351U-D-A F07+F10-N-22DS	14170 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE at401U-D-A F07+F10-N-22DS	12707 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE at451U-D-A F10+F12-N-27DS	16765 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE at501U-D-A F10+F12-N-27DS	20313 р. 00 к.
Пневмопривод AIR TORQUE PT050B-D-A F04+N+11DS	3125 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE pt250b-d-a F05+F07-N-ch13x19.1	11200 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE pt300b F05+F07+F10-N-17DS	9676 р. 00 к.
Пневмопривод Б/У AIR TORQUE pt300b-d-a F05+F07+F10-N-ch13x19.1 8bar	3236 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE PT300B-D-A	11500 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE pt350b-d-a F07+F10-N-22DS 8bar -40C+80C	8800 р. 00 к.
Пневмопривод БЫВШИЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ AIR TORQUE pt350b-d-a F07+F10-N-22DS 8bar	4153 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE pt400b-D-A F07+10+10N+30x22.1 8bar -40C+80C	15000 р. 00 к.
Ремкомплект пневмопривода air torque 501spk complete spare part kit for	3678 р. 00 к.
Ремкомплект пневмопривода air torque at045U pt045 045USPK complete spare part kit for	433 р. 00 к.
Ремкомплект пневмопривода air torque at051U pt050 051USPK complete spare part kit for	540 р. 00 к.
Ремкомплект пневмопривода air torque at101U pt100 101USPK complete spare part kit for	657 р. 00 к.

ПРАЙС НА ПРОДУКЦИЮ AIR TORQUE

Наименование	Цена (без НДС)
Ремкомплект пневмопривода air torque at251U pt250 251USPK complete spare part kit for	1700 р. 00 к.
Ремкомплект пневмопривода air torque at301U pt300 301USPK complete spare part kit for	1081 р. 00 к.
Ремкомплект пневмопривода air torque at351U pt350 351USPK complete spare part kit for	2196 р. 00 к.
Ремкомплект пневмопривода air torque at401 pt400 401USPK complete spare part kit for	1594 р. 00 к.
Ремкомплект пневмопривода air torque at451U pt450 451USPK complete spare part kit for	1577 р. 98 к.
Ремкомплект пневмопривода air torque at501U pt500 501USPK complete spare part kit for	2875 р. 00 к.
Ремкомплект пневмопривода air torque at551U pt550 551USPK complete spare part kit for	2925 р. 00 к.
Ремкомплект пневмопривода air torque at601U pt600 601USPK complete spare part kit for	3221 р. 00 к.
Ремкомплект пневмопривода air torque at651U pt650 651USPK complete spare part kit for	6800 р. 00 к.
Пневмопривод Б/У AIR TORQUE pt450b-d-a F10+12N-ch22x30 8bar	5576 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE pt200b-d-a F05+F07-N-ch14x10.2 8bar -40С...+80С	5873 р. 00 к.
Ремкомплект пневмопривода air torque at201U pt200 201USPK complete spare part kit for	856 р. 00 к.
Пневмопривод AIR TORQUE at301U S09 F07+F10-N-17DS	11466 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE at201U-D-A F05+F07-N-17DS	6339 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE at251U-D-A F05+F07-N-17DS	9860 р. 00 к.
Пневмопривод двустороннего действия AIR TORQUE at351U-D-A F07+F10-N-22DS	15496 р. 00 к.
Комплект SMC POSITIONER IP8100-000-N & AIR TORQUE PT250B-D-A F05+F07-N-ch 13x19,1	49938 р. 00 к.
Пневмопривод AIR TORQUE AT651U-D-A F16-N-46DS	156400 р. 00 к.
Пневмопривод AIR TORQUE AT251U-D-A F05+F07-N-ch13x19.1	19550 р. 00 к.
Пневмопривод AIR TORQUE AT301U-D-A F07+F10+N+ch13x19.1	23800 р. 00 к.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.airtorque.nt-rt.ru || aqr@nt-rt.ru